

VASKERUTINER – FAEMA ESPRESSOMASKINER

Rengjøring av pakning og sil i gruppene, bajonetter og steamrør skal gjøres daglig:

- Sett blindfilteret i bajonetten.
- Ha i en teskje godkjent vaskemiddel.
- Sett bajonetten i maskinen, start den og la den gå i 5 sekunder før du stopper den (gjelder ikke maskiner med vaskeprogram)
- La bajonetten stå i ca 30 sekunder før du tar den ut. Gjøres for at såpen skal løses opp.
- Deretter skyller du silen ved å starte maskinen (ikke skyll eller tøm såpen ut av bajonetten).
- Sett bajonetten i maskinen med den samme såpen og start maskinen.
- La maskinen gå 5 sekunder før du stopper den.
- Ta bajonetten ut og skyll silen.
- Gjenta prosessen til såpen i bajonetten er forsvunnet.
- Deretter vaskes silen og pakningen med kost.
- Skyll nå bajonetten.
- Gjenta prosessen med blindfilteret, men nå uten såpe.
- Prosedyren skal gjøres på alle maskinens grupper.
- Ta filterne ut av alle bajonettene.
- Bajonettene settes deretter i såpevann i ca 10 minutter. Bruk den samme såpen som til maskinen.

Husk at skaftet ikke skal ligge i såpevannet, så de er nødt til å stå oppreist.

- Vask deretter bajonettene med børste, og skyll godt!
- Steamrøret vaskes ved å sette det i et glass med kaldt, rent vann i 5 minutter.
- Tørk deretter av med klut.

Synlige flater

- Spillbrettet tas ut og vaskes i vasken.
- Resten av maskinens ytterflater vaskes over med en klut.



Tilleggsutstyr:

Knock-box komplett	ESP-25670
Måleglass	ESP-02169
Tamper 58mm aluminium	ESP-02335
Tampermatte 8x6"	ESP-02332
Termometer m/klips 5"	ESP-11160
Stålmugge 0,28l	CUL-7460143
Stålmugge 0,56l	CUL-7460142
WMF rengjøringspulver 1kg	WMF-33 0680 9000

Bestilles hos Primulator AS på tlf 23 03 17 60

eller på mail@primulator.no. Sjekk også ut

www.primulator.no



PRIMULATOR

- leverandør av gode opplevelser!